


Dossier

Canaleta COOL LINE



MASCOOL


www.mascool.eu



Mod Ptt. P202131045

CANALETA DE EVACUACIÓN LINEAL

Canaleta de evacuación en 1 cm lineal para su instalación en la arista formada por el plano horizontal tangente con el plano vertical.



DETALLE

Rejillas de filtración superior e inferior acero inox/304 en brillo o lacada.


Registro superior con canal de desagüe lineal de 1x30cm.

Geotextil para impermeabilización de 1,5x2m.

Canaleta fabricada en acero inox/304 de 1 mm.


Sumidero sifónico/no sifónico de ABS encolable con salida horizontal de $\varnothing 50$.

COTAS:



SECCIONADO:

- 1.- Rejillas de filtración 8
(acero inox/304 de 1mm)
- 2.- Orificio de desagüe
(13x304mm)
- 3.- Revestimiento horizontal (Plato)
- 4.- Salida del sifón Ø50
- 5.- Circuito de drenaje
- 6.- Sifón ABS
- 7.- Sumidero
(acero inox/304 de 1mm)
- 8.- Revestimiento vertical (Pared)



Métrica	Canal de drenaje	Registro del sumidero	Rejilla filtración	50Ø	l/m
70 cm	10x700 = 7000 mm ²	13x304 = 3952 mm ²	334 V = 3755 mm ²	1788 mm ²	69,4
80 cm	10x800 = 8000 mm ²	13x304 = 3952 mm ²	334 V = 3755 mm ²	1788 mm ²	69,4
100 cm	10x900 = 9000 mm ²	13x304 = 3952 mm ²	334 V = 3755 mm ²	1788 mm ²	69,4
120 cm	10x1200 = 12000 mm ²	13x304 = 3952 mm ²	334 V = 3755 mm ²	1788 mm ²	69,4
140 cm	10x1400 = 14000 mm ²	13x304 = 3952 mm ²	334 V = 3755 mm ²	1788 mm ²	69,4
160 cm	10x1600 = 16000 mm ²	2x13x304 = 7904 mm ²	334 V (2) = 7510 mm ²	3576 mm ²	138,8
180 cm	10x1800 = 18000 mm ²	2x13x304 = 7904 mm ²	334 V (2) = 7510 mm ²	3576 mm ²	138,8
200 cm	10x2000 = 20000 mm ²	2x13x304 = 7904 mm ²	334 V (2) = 7510 mm ²	3576 mm ²	138,8

MÉTODOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN, REALIZADOS CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

EN 14527-2016

Durabilidad

UNE EN 14688-2006

Abrasión

UNE EN 251-2014

Cotas de conexión

* Los platos de ducha deben tener al menos un orificio de desagüe que cumpla los requisitos de la norma EN 251-2014. Son admisibles otras dimensiones si el fabricante proporciona un dispositivo de desagüe apropiado. El agua debe evacuarse de la superficie en su totalidad excepto el agua retenida por tensión superficial.

www.mascool.eu

admi@mascool.eu

tlf. 625 789 537

Canaleta COOL LINE



Instrucciones de instalación / Installation Instructions




Fig. 1 Limpiar e impermeabilizar la zona de instalación

Fig. 1 Clean and waterproof the installation area.




Fig. 2 Fijar el sumidero en su posición final, alineado la parte superior de la pestaña trasera vertical con el nivel del suelo

Fig. 2 Fix the drain in its final position, aligning the top of the vertical rear flange with the ground level




Fig. 3 Instalar el desagüe comprobando su estanqueidad.

Fig. 3 Install the drain checking its tightness




Fig. 4 Instalar los perfiles de acero inoxidable angulares "L" de 10x20 mm. para formar la tapa-junta lateral exterior, colocando en forma de "L" invertida.

Fig. 4 Install 10x20 mm angular stainless steel "L" profiles, to cover the joint, collocating in the shape of "L" inverted.




Fig. 5 Amaestrar la zona de instalación dejando el espacio necesario para la colocación de las piezas que formarán el plato.

Fig. 5 Master the installation area, leaving the necessary space for placing the pieces that will form the shower tray.




Fig. 6 Colocar el listón de tolerancia en posición horizontal sobre el sumidero en su parte trasera cubriendo el canal de drenaje, haciendo de tope en la posición del plato

Fig. 6 Place the tolerance strip in a horizontal position on the back of the drain, covering the drainage channel, acting as a stop in the position of the plate




Fig. 7 Poner una capa de poliuretano de 3 mm. extendida con una espátula en la base del sumidero hasta cubrir el total de la misma, no dejando zonas sin cubrir.

Fig. 7 Attach a 3 mm polyurethane cap. extend with a spatula at the base of the summit has to cover the total of the total, without leaving zones without covering.




Fig. 8 Poner una capa de poliuretano de 3 mm. extendida con una espátula en la base del porcelánico hasta cubrir el total de la misma, no dejando zonas sin cubrir. Al unir las bases se creará una junta de estanqueidad.

Fig. 8 Apply a 3 mm polyurethane layer. extend with a spatula at the base of the porcelain has to cover the total of the base, not leaving zones without covering. One of the bases will create a junction of stability.




Fig. 3 Instalar el desagüe comprobando su estanqueidad.

Fig. 3 Install the drain checking its tightness




Fig. 10 Invertir el listón de tolerancia en posición vertical junto al plato, ocupando la ranura de desagüe (canal de drenaje de 1 cm. por el largo del sumidero) quedará el espacio justo para la colocación del cerramiento vertical.

Fig. 10 Invert the tolerance strip in a vertical position next to the plate, occupying the drainage slot (drainage channel of 1 cm. along the length of the drain) there will be just enough space for the placement of the vertical cladding.




Fig. 11 Retirar el listón de tolerancia, limpiar el canal de drenaje y colocar la rejilla de filtración.

Fig. 11 Remove the tolerance strip, clean the drainage channel and fit the filter grid.




Fig.12 Sellar todas las uniones y perímetro del plato comprobando su estanqueidad

Fig.12 Seal all the joints and the perimeter of the tray, checking its tightness

CONTIENE:

- 1 Sumidero de acero inoxidable 304 de 1mm.
- 1 Rejilla de filtración
- 1 Sifón. (con posibilidad de instalación sifónica o no sifónica)
- 2 Perfiles de acero inoxidable angulares "L" de 10x20mm (junta lateral exterior)
- 1 Listón de tolerancia para la formación del canal de drenaje.
 - Posición horizontal, permite fijar la distancia tope en la instalación del plato
 - Posición vertical, permite fijar la distancia tope del cerramiento vertical.
- 1 Cartucho de poliuretano 300 ml

CONTAINS:


- 1 1mm 304 stainless steel drain.-
- 1 filter grid
- 1 Siphon. (with the possibility of siphonic or non-siphonic installation)
- 2 10x20mm Angular Inoxidable Angular Perfiles "L" (lateral lateral exterior)
- 1 Tolerance strip for the formation of the drainage channel.
 - Horizontal position, allows setting the stop distance in the installation of the tray
 - Vertical position, allows setting the top distance of the vertical enclosure.
- 1 300 ml polyurethane cartridge

NOTAS/NOTES:**¿Cómo convertir el sifón en NO SIFONICO para evitar el doble sifón?**

Al introducir por el desagüe una broca corona de 45 Ø y perforando la primera capa o nivel de desbordamiento, el sifón queda en salida libre.

How to convert the siphon to NON-SIPHON to avoid double siphoning?


By inserting a 45 Ø crown bit through the drain and drilling the first layer or overflow level, the siphon is left with a free outlet.

**¿Cómo limpiar el sifón?**

Retirando la rejilla de filtración se accede al interior por un hueco rectangular longitudinal de 1x30 cm. que facilita la limpieza y mantenimiento del sifón.

How to clean the siphon?

Removing the filtration grid, the interior is accessed through a longitudinal rectangular hole of 1x30 cm. that facilitates the cleaning and maintenance of the siphon.

**¿Cómo se produce el plano de inclinación para el desagüe del plato?**

Al instalar el sumidero (fig.2) la parte alta de la pestaña vertical se nivela con el piso quedando la base 29 mm. en un plano inferior, al iniciar el plato desde el plano del sumidero y terminar al nivel del piso se produce la inclinación de drenaje siendo esta progresiva en la métrica.

How is the plane of inclination produced for the drainage of the tray?

When installing the drain (fig.2) the upper part of the vertical flange is leveled with the floor, leaving the base 29 mm. In a lower plane, when the plate starts from the plane of the drain and ends at floor level, the drainage slope is produced, this being progressive in metric.

